

コントロールパネル 操作説明書

「電源ON/OFFボタン」
電源が付いている間、
ボタンが赤く点灯します。

「スクリーン昇降ボタン」
スクリーンの上げ下げ止めを制御します。



「プロジェクターON/OFFボタン」
プロジェクターON/OFFを制御します。

※起動中はボタンが点滅し、起動が完了すると点灯します。
点滅中は入力切替は実施できません。

「プロジェクター入力切替ボタン」
プロジェクターの入力切替を制御します。

「講義PC」 講義用デスクトップパソコンに切替えます
「外部RGB」 外部パソコンに切替えます
「外部HDMI」 外部HDMIコンセントに接続された
パソコンに切替えます
「書画カメラ」 書画カメラに切替えます

「外部HDMI」用コンセント

「外部RGB」用コンセント