

Widi機器「Miracast」 接続機器対応表

コンピュータ端末

Miracast対応のWindows8.1搭載PC

※お使いのPC端末によっては、この機能が使えない場合があります。
詳しくはMicrosoftのWebサイト、PCメーカーのWebサイト等でご確認ください。

※Miracast機能はWindows8以前のOS、Apple機器には搭載されておりません。

タブレット端末

メーカー	商品名・型番
ASUS	ASUS Zenpad 8.0(Z380KL),Fonepad 7(ME372-BK16/ME372-WH16),MeMO Pad 8(AST21)
Google	Nexus 7(ME571-LTE),Nexus 10
HP	HP Slate7 Extreme(F4L83PA#ABJ)
Huawei	Ascend G6,Ascend G620S
Microsoft	Surface Pro 128GB(5NV-00001),Surface Pro 3 128GB(MQ2-00015), Surface Pro 3 256GB(5D2-00015/PS2-00015),Surface Pro 3 512GB(PU2-00015)
サムスン	Galaxy Tab 4(403SC),Galaxy Tab S(8.4インチモデル/10.5インチモデル/SCT21), Galaxy Tab S 8.4(SC-03G)
シャープ	AQUOS PAD(SH-05G/SH-06F/SH-08E/SHT21/SHT22),Mebius Pad(TA-S10L-B)
ソニー	Xperia Tablet Z(SO-03E),Xperia Z2 Tablet(SO-05F/SOT21),Xperia Z4 Tablet(SO-05G)
ヤマダ電機	EveryPad III by YAMADA
富士通	ARROWS Tab(F-02F/F-03G/FJT21)

スマートフォン端末

Miracast対応のAndroid端末

※お使いのAndroid端末によっては、この機能が使えない場合があります。
詳しくはお使いのAndroid端末の取扱説明書等でご確認ください。

メーカー	商品名・型番
acer	Liquid Z530
ASUS	ZenFone 2 Laser(ZE500KL/ZE601KL),ZenFone2(ZE551ML/A500KL), ZenFone Selfie(ZD551KL),Zenfone Zoom(ZX551ML)
FREETEL	SAMURAI KIWAMI(FTJ152D-Kiwami)
geanee mobile	イオンスマホ(FXC-5A)
Google	Nexus5(Nexus5),Nexus4(LGE960)
HTC	HTC J Butterfly(HTL23,HTV31),HTC J One(HTL22),HTC Desire 626,HTC Desire EYE
Huawei	Ascend G6,Ascend G620S
LGエレクトロニクス	G Flex(LGL23),isai(LGL22),isai FL(LGL24),isai vivid(LGV32),isai VL(LGV31), Optimus G(LGL21),G2(L-01F),Optimus G(L-01E),Optimus G Pro(L-04E),Optimus it(L-05E), Disney Mobile on docomo DM-01G
NECカシオモバイル コミュニケーションズ	MEDIAS X(N-06E),Disney Mobile on docomo N-03E
ZTE	AXON mini,g01(ZTE Blade L3),g02(ZTE Blade S Lite),g03(ZTE Blade S)
サムスン	Galaxy A8, GALAXY Note II(SC-02E),GALAXY Note 3(SCL22/SC-01F), GALAXY Note Edge(SCL24/SC-01G),GALAXY S6 Edge(SCV31/SC-04G/404SC), GALAXY SIII Progre(SCL21),GALAXY SIIIa(SC-03E),GALAXY J(SC-02F), GALAXY S III(SC-06D),GALAXY S4(SC-04E),GALAXY S5 ACTIVE(SC-02G), GALAXY S6(SC-05G)
シャープ	AQUOS PHONE SERIE(ISW16SH/SHL21/SHL22/SHL23), AQUOS PHONE SERIE mini(SHL24),AQUOS SERIE(SHL25/SHV32), AQUOS SERIE mini(SHV31/SHV33),AQUOS Compact(SH-02H),AQUOS EVER(SH-04G), AQUOS PHONE EX(SH-02F/SH-04E),AQUOS PHONE si(SH-01E/SH-07E), AQUOS PHONE sc(SH-10),AQUOS PHONE ss(205SH), AQUOS PHONE Xx(106SH/203SH/206SH/302SH),AQUOS Xx(304SH/404SH), AQUOS Xx2,AQUOS Xx-Y,AQUOS PHONE mini(303SH),AQUOS PHONE ZETA(SH-01F/ SH-02E/SH-06E/SH-09D/SH-01G/SH-03G/SH-04F/SH-01H),AQUOS CRYSTAL(305SH), AQUOS CRYSTAL 2(403SH),AQUOS CRYSTAL X(402SH),AQUOS QRYSTAL Y(402SH), AQUOS CRYSTAL Y2(403SH),PANTONE6(200SH), Disney Mobile on docomo(SH-02G/SH-05F)
ソニーモバイル (ソニーエリクソン)	Xperia UL(SOL22),Xperia VL(SOL21),Xperia Z(SO-02E),Xperia Z Ultra(SOL24), Xperia Z1(SOL24/SO-01F),Xperia Z1 f(SO-02F),Xperia Z2(SO-03F), Xperia Z3(SOL26/SO-01G/401SO),Xperia Z3 Compact(SO-02G), Xperia Z4(SOV31/SO-03G/402SO),Xperia Z5(SOV32/SO-01H), Xperia Z5 Premium(SO-03H),Xperia ZL2(SOL25),Xperia A(SO-04E), Xperia A2(SO-04F),XperiaA4(SO-04G),Xperia AX(SO-01E),Xperia GX(SO-04D), Xperia SX(SO-05D),Xperia J1 Compact
パナソニック	ELUGA P(P-03E),ELUGA X(P-02E)
ヤマダ電機	EveryPhone by YAMADA
京セラ	DIGNO M(KYL22),DIGNO R(202K),DIGNO rafre(KYV36),DIGNO DUAL 2(W10K), INFOBAR A03,Qua phone,TORQUE(G02),URBANO(V01/V02),URBANO L01(L01), URBANO L02(L02),URBANO L03(L03),
富士通	ARROWS Z(FJL22),ARROWS Fit(F-01H),ARROWS NX(F-01F/F-02G/F-02H/F-04G/F-05F/F-06E/ F-07E),ARROWS A(202F/301F),ARROWS M01,ARROWS M02,Disney Mobile on docomo F-03F