



①主電源のON(点灯)/OFF(消灯)

電源ON/OFFを行います。これに連動し、教師卓の各機器にも電源が入ります。
講義が終わった後はOFF(消灯)していることを確認してください。

②電動スクリーンの昇/止/降 (正面・左)

電動スクリーンの制御を行います。(正面)(左)に分かれています。使うほうの操作をお願いします。
「降」を押せば、プロジェクターを映すのに最適な高さに降りてきます。特に調整の必要はありません。

③プロジェクターの電源のON/OFF (正面・左)

電源ON/OFFを行います。必要時にON、不要時にOFFにすることもできます。
起動には少し時間がかかります。
主電源を切る前に必ずOFF(消灯)していることを確認してください。

起動前(消灯) 起動中/終了中(点滅) 起動後(点灯) でランプが変化します。

④プロジェクターの入力切替 (正面・左)

プロジェクターに映す映像を選択します。正面・左に分かれているので、別々の映像を映すこともできます。
選択中はボタンが(点灯)します。

⑤各機器の音量調整

各機器の音量調整を行います。

AV	…プロジェクターの映像の音量調整
ハンドマイク	…ハンドマイクの音量調整
ピンマイク	…ピンマイクの音量調整

⑥外部RGB入力

貸出PCなど、外部RGB入力の接続パネルです。RGBケーブルを使い接続することで、映像の出力ができます。

⑦外部HDMI入力

貸出PCなど、外部HDMI入力の接続パネルです。HDMIケーブルを使い接続することで、映像の出力ができます。

⑧WiViA用ケーブル

WiViAを使うためのケーブルです。

詳しくは「WiViA4ソフトウェアインストール簡易マニュアル」

「WiViA4 ソフトウェアの使い方簡易マニュアル」を御確認下さい。