

# WiViA4ソフトウェアインストール簡易マニュアル

(Windows)

1、外部HDMI入力もしくは外部RGBへWiViA用のケーブルを接続します




2、プロジェクタ出力を外部HDMIもしくは外部RGBへ切替待機画面を表示します



3、左下に表示されているIPアドレスを確認します

4、ブラウザを起動しアドレス欄にwiviaのIPアドレスを入力します

(Web管理画面が表示されます)



5、「ダウンロード」をクリックします

(ダウンロード画面が表示されます)



※裏面に続きます

## 6、wivia ソフトウェアの「Download」ボタンをクリックし、「実行」ボタンをクリックします

◆お使いのパソコンの OS に合わせて、適切なファイルをダウンロードしてください

wivia ダウンロード

ダウンロード  
カンファレンスコントロール  
システム管理

**Windows用 wiviaソフトウェア (Windows Vista / 7 / 8 / 8.1)**  
Windowsでwiviaをお使いの方はこちらをご使用ください。  
[Download](#) (ver.3.2.0.0, Windows Vista / 7 / 8 / 8.1)

**Mac用 wiviaソフトウェア (OS X 10.7 - 10.10)**  
Macでwiviaをお使いの方はこちらをご使用ください。  
[Download](#) (ver.3.2.0.0, OS X v10.7 - 10.10)

**wivia拡張表示ドライバー (Windows Vista, オプション)**  
Windows Vistaで表示画面を拡張してwiviaへ画面投影を行う場合は、本ドライバーをお使いのPCにインストールください。  
[Download](#) (ver.1.0.2.6, Windows Vista)

**wiviaリモートUSBドライバー (Windows Vista / 7 / 8 / 8.1, オプション)**  
動作に専用ソフトウェアのインストールが必要なUSBデバイスとwiviaに接続して使用する場合は、専用ソフトウェアに加え、本ドライバーをお使いのPCにインストールください。  
[Download](#) (ver.1.1.0.7, Windows Vista / 7 / 8 / 8.1)

\* wivia サポート Web サイトでも、最新のソフトウェアをダウンロードできます。

Copyright © 2015 UCHIDA YOKO CO., LTD. All rights reserved.

## 7、セットアップウィザードが表示されますので、画面に従ってインストールします

wivia セットアップ

**wivia セットアップウィザードの開始**

このプログラムはご使用のコンピュータへ wivia 3.0.0.0 をインストールします。

続行する前に他のアプリケーションをすべて終了してください。

続行するには「次へ」、セットアップを終了するには「キャンセル」をクリックしてください。

[次へ\(N\) >](#) [キャンセル](#)

# WiViA4 ソフトウェアの使い方簡易マニュアル

## PC画面投影

### 1、wivia のアイコンをダブルクリックします

#### ◆Windows の場合

デスクトップの「wivia」アイコンをダブルクリックします

デスクトップにアイコンがないときは、スタートメニュー（Windows 8 ではスタート画面）から「wivia」を選択します

#### ◆Mac OS X の場合

Dock の「wivia」アイコンをクリックします。

Dock にアイコンがないときは、「アプリケーション」フォルダ内の「wivia」フォルダを開き、「wivia.app」をダブルクリックします




### 2、wivia ソフトウェアが起動し、wivia 名（画面名）がリストに表示されることを確認します

◆wivia 1 台ごとに、リストに1行表示されます

◆wivia ソフトウェアを起動すると、「解像度変更の確認」画面が表示される場合があります。内容を確認し、「はい」または「いいえ」をクリックすると、手順2の画面が表示されます。

「次回から確認しない」にチェックを入れると、次の起動時から「解像度変更の確認」画面は表示されません。



### 3、投影したい画面の▶をクリックします

◆「wivia KEY の入力」画面が表示される場合、それぞれを入力し、「OK」をクリックします。「wivia KEY」は待機画面左上に表示されています



### 4、投影を開始すると、▶から■へ変化します 終了する場合は、■をクリックします


※裏面に続きます

# 投影方法を変更する

1、投影方法を変更したい場合、操作したいwivia名(画面名)の左の▶またはwivia名(画面名)をクリックします  
(サブメニュー画面が表示されます)




2、音声付き全画面投影へは、  
FULL アイコンをクリックします



# 投影を一時停止するとき


1、サブメニューにある一時停止ボタンをクリックします



# 複数の画面を一度に投影するとき

投影画面を4分割して、最大4人までの画面を投影できます

1、サブメニューの「4分割投影ボタン」をクリックします  
指定した位置にPC画面が投影されます



◆ 投影したい位置のボタンをクリックします。