


Widi機器「Miracast」 接続用簡易マニュアル

1. 本機のmicroUSBコネクタと、コンセントのUSBコネクタ（またはUSB ACアダプタ）にUSBケーブルを接続します。
2. 本機のHDMIコネクタと、コンセントのHDMIコネクタにHDMIケーブルを接続します。
3. 入力切替にて、本機を接続した外部入力を選択します。




4. 右のMiracast初期画面が表示されましたら接続完了です。
5. 「起動中」とメッセージが表示された後、接続待ち画面が表示されます。
本機のLEDランプが青色に点灯します。



6. スタート画面右端から、Windows8のシステムメニューを表示させ、「デバイス」を選択します。
7. 「デバイス」から「表示」を選択します。
8. 「ワイヤレスディスプレイの追加」を選択します。



9. 本機「MRC-XXXXX」を選択します。「XXXXX」には製品ごとに異なる固有の数字が表示されます。



※裏面に続きます

10.本機のWPS PIN(8桁の数字)を入力するようメッセージが表示されます。WPS PINは提示画面に表示されます。表示されているWPS PINをPCに入力してください。

※WPS PINは接続のたびに変更されます。必ず番号を確認して入力してください。



11.左側の「PCとデバイス」から「ディスプレイ」を選択し、「ワイヤレスディスプレイに接続する」を選択します。



12.右側の「表示」から本機「MRC-XXXXX」を選択します。「XXXXX」には製品ごとに異なる固有の数字が表示されます。



13.PCの画面が提示画面に表示されたら、接続完了です。

※Windows8.1に一度本機をデバイスとして登録した後は、スタート画面から「デバイス」→「表示」→「MRC-XXXXX(本機の番号)」を選択するだけで、PCの画面をテレビに表示できます。