


# 13・22番講義室 簡易マニュアル



## ①主電源のON(点灯)/OFF(消灯)

電源ON/OFFを行います。これに連動し、教師卓の各機器にも電源が入ります。  
講義が終わった後はOFF(消灯)していることを確認してください。

## ②電動スクリーンの昇/止/降

電動スクリーンの制御を行います。  
「降」を押せば、プロジェクターを映すのに最適な高さに降りてきます。特に調整の必要はありません。

## ③プロジェクターの電源のON/OFF

電源ON/OFFを行います。必要時にON、不要時にOFFにすることもできます。  
起動には少し時間がかかります。  
主電源を切る前に必ずOFF(消灯)していることを確認してください。

起動前(消灯)    起動中/終了中(点滅)    起動後(点灯)    でランプが変化します。

## ④プロジェクターの入力切替

プロジェクターに映す映像を選択します。  
選択中はボタンが(点灯)します。

## ⑤各機器の音量調整

各機器の音量調整を行います。

AV                    ……プロジェクターの映像の音量調整  
ハンドマイク       ……ハンドマイクの音量調整  
ピンマイク          ……ピンマイクの音量調整

## ⑥外部RGB入力

貸出PCなど、外部RGB入力の接続パネルです。RGBケーブルを使い接続することで、映像の出力ができます。

## ⑦外部HDMI入力

貸出PCなど、外部HDMI入力の接続パネルです。HDMIケーブルを使い接続することで、映像の出力ができます。

## ⑧WiViA用ケーブル

WiViAを使うためのケーブルです。  
詳しくは「WiViA4ソフトウェアインストール簡易マニュアル」  
「WiViA4 ソフトウェアの使い方簡易マニュアル」を御確認下さい。