


【 操作部分について 】

実際に操作するのは 赤枠の機材のみです。




タッチパネル  
各機材の操作を行う

入力パネル  
持込パソコンの入力  
有線LANの接続を行う

ブルーレイプレーヤー  
ディスクの再生を行う

出力パネル  
パソコンへの出力  
収録装置への出力を行う

# 【 フローチャート 】



【いいえ】をタッチ



画面をタッチ



【はい】  
をタッチ



## 【各種操作画面】




【システム電源】  
をタッチ



【終了】をタッチ




### 【スリープ画面】



システム電源OFF、画面を触らない状態が続くとスリープ画面になります。  
画面に触れることで、再度点灯し操作可能になります。

### 【システム起動】



画面に触れて「はい」を押すとシステムが起動します。  
起動中はシステム起動中の文字が画面に出ますが、完了すると自動で消えます。

## 【音量操作】

各種音量进行操作 各種映像进行操作 カメラ进行操作 プロジェクター进行操作 電源操作

**カテゴリタブボタン**  
こちらから操作の  
カテゴリを切り替えます。  
この画面では音量操作を  
選択中です。

**音量操作対象**

集音マイク	投影AV	WEB会議音声		
		受信	送信マイク	配信AV

**音量調整ボタン**

↑	↑	↑	↑	↑
↓	↓	↓	↓	↓

**選択中音量**

±0(標準)	±0(標準)	±0(標準)	±0(標準)	±0(標準)
--------	--------	--------	--------	--------

**ミュートボタン**

Mute	Mute	Mute	Mute	Mute
------	------	------	------	------

Mute → Mute  
選択中ボタンは  
色が変わります。

## 【映像操作】

マイク・AV・会議  
音量操作

**映像操作**

機器操作

カメラ操作

システム電源

**プロジェクター右**  
表示映像選択ボタン

HDMI	書画	BD	Microsoft Wireless	AppleTV	教員CAM	遠隔通信 Surface HUB
------	----	----	--------------------	---------	-------	------------------

**プロジェクター左 / 配信画面**  
Picture in Picture (PinP)  
・MAIN映像選択ボタン  
・SUB映像選択ボタン

PinP メイン選択

HDMI	書画	BD	Microsoft Wireless	AppleTV	教員CAM	遠隔通信 Surface HUB
------	----	----	--------------------	---------	-------	------------------

どちらかが選択できません


どちらかが選択できません

PinP サブ選択


教員CAM	PinP OFF
-------	----------

※グレー枠の同グループ内にあるボタンを左右プロジェクターに並べる場合は、同じ映像しか選択できません。


## 【カメラ操作】



## 【機器操作】



## 【電源操作】



利用後はこちらのボタンを押してシステムを終了させます。  
※ラック内各種機器の電源ボタンは触らず、こちらから電源終了してください。