


【 操作部分について 】

実際に操作するのは 赤枠の機材のみです。



【 フローチャート 】

システムを起動しますか？
Power ON

はい YES いいえ NO

【いいえ】をタッチ



画面をタッチ



スリープ画面

【はい】
をタッチ

【各種操作画面】

マイク・A.V.・会議 VOL CTL 映像操作 VIDEO CTL カメラ操作 CAMERA CTL 機器操作 OTHERS システム電源 POWER

Hand Microphone Pin Microphone A V WEB会議 WEB PPT 音量 Sound Volume 電源マフ Mute/Volume 画面閉じる Hide Volume

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0
Mute Mute Mute Mute Mute Mute

マイク・A.V.・会議 VOL CTL 映像操作 VIDEO CTL カメラ操作 CAMERA CTL 機器操作 OTHERS システム電源 POWER

プロジェクター右 Right Projector

HDMI B D 教員CAM Teacher Surface Hub

プロジェクター左 / 配信 Left Projector / Live Streaming

PIP MAIN HDMI B D 教員CAM Teacher Surface Hub
PIP SUB 教員CAM Teacher PIP OFF

【システム電源】
をタッチ

マイク・A.V.・会議 VOL CTL 映像操作 VIDEO CTL カメラ操作 CAMERA CTL 機器操作 OTHERS システム電源 POWER

プリセット/ON/OFF PRESET

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6

パントルト PAN / TILT ズーム ZOOM

△ +
◁ ▷
▽ -

マイク・A.V.・会議 VOL CTL 映像操作 VIDEO CTL カメラ操作 CAMERA CTL 機器操作 OTHERS システム電源 POWER

プロジェクター左 電源 Power / Left Projector プロジェクター右 電源 Power / Right Projector

ON ON
OFF OFF

プロジェクター左 シャッター Shutter / Left Projector プロジェクター右 シャッター Shutter / Right Projector

CLOSE CLOSE
OPEN OPEN

【終了】をタッチ



マイク・A.V.・会議 VOL CTL 映像操作 VIDEO CTL カメラ操作 CAMERA CTL 機器操作 OTHERS システム電源 POWER

本当にシステムを終了しますか？
Shutdown the System ?

終了 Shutdown

スリープ画面

【スリープ画面】



システム電源OFF、画面を触らない状態が続くとスリープ画面になります。
画面に触れることで、再度点灯し操作可能になります。

【システム起動】



画面に触れて「はい」を押すとシステムが起動します。
起動中はシステム起動中の文字が画面に出ますが、完了すると自動で消えます。

【音量操作】

各種音量进行操作 各種映像进行操作 カメラ进行操作 プロジェクター进行操作 電源操作

カテゴリタブボタン
こちらから操作の
カテゴリを切り替えます。
この画面では音量操作を
選択中です。

音量操作対象

音量調整ボタン

選択中音量

ミュートボタン

Mute → Mute
選択中ボタンは
色が変わります。

【映像操作】

マイク・AV・会議 音量操作 VOL CTL **映像操作 VIDEO CTL** カメラ操作 CAMERA CTL 機器操作 OTHERS システム電源 POWER


プロジェクター右
表示映像選択ボタン

プロジェクター左 / 配信画面
Picture in Picture (PinP)
・MAIN映像選択ボタン
・SUB映像選択ボタン


メインプロジェクター Main Projector

サブプロジェクター / 配信 Sub Projector / Live Streaming


【カメラ操作】



【機器操作】



【電源操作】



利用後はこちらのボタンを押してシステムを終了させます。
※ラック内各種機器の電源ボタンは触らず、こちらから電源終了してください。